INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESŁA CATERINGOWGO

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Ważne: Instrukcję należy zachować na przyszłość by w razie potrzeby do niej wrócić.

Ostrzeżenia:

- przed rozpoczęciem rozkładania, należy upewnić się, że mamy wystarczająco dużo miejsca na rozłożony mebel,
- dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu, w trakcie rozkładania mebla,
- nie należy zezwalać dzieciom na składanie lub rozkładnie mebla,
- składając i rozkładając mebel należy zachować ostrożność, aby uniknąć ryzyka urazu,
- foliowa torba, w którą zapakowany jest mebel oraz pozostałe elementy opakowania nie są zabawką,
- należy trzymać je poza zasięgiem dzieci w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu,
- produkt nie jest zabawką.

Użytkowanie:

- krzesła należy używać wyłącznie na twardej, równej powierzchni,
- mebli nie należy używać w temperaturze niższej niż: -10^{o}C i wyższej niż 35^{o}C,
- należy chronić produkt przed silnym działaniem promieni UV oraz opadami deszczu,
- dopuszczalne obciążenie krzesła to: 120kg równomiernego obciążenia,
- na krzesłach nie wolno stawiać gorących przedmiotów (naczynia z ciepłym jedzeniem powinny być zawsze odpowiednio odizolowane),
- nieużywane meble powinien być przechowywany w pomieszczeniu, w dodatniej temperaturze,
- produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem (np. nie należy stawać krześle).
- meble należy chronić przed silnym wiatrem, który może je uszkodzić lub przewrócić, stanowiąc zagrożenie dla mienia i ludzi. W przypadku otrzymania ostrzeżeń o niebezpiecznych warunkach pogodowych, zabezpiecz meble lub schowaj je do pomieszczenia.

Czyszczenie i konserwacja:

Krzesło należy czyścić za pomocą gąbki namoczonej w roztworze letniej wody z płynem do mycia naczyń, następnie wytrzeć do sucha. Nie należy czyścić stołu za pomocą silnych detergentów ani ostrych przedmiotów.
Należy chronić produkt przed silnym zabrudzeniem.
Stalowa konstrukcja jest zabezpieczona przed rdzą za pomocą farby proszkowej.
Jeśli powłoka farby ulegnie uszkodzeniu, konstrukcja nie będzie odpowiednio zabezpieczona i może rdzewieć. Aby naprawić uszkodzenie, należy oczyścić konstrukcję i nałożyć nową warstwę farby.
Po zakończeniu sezonu lub gdy meble nie będą używane, zaleca się natychmiastowe wyczyszczenie i przechowanie ich w suchym, osłoniętym miejscu. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu upewnij się, że wszystkie elementy mebli są dokręcone i że meble są w dobrym stanie.

Producent:

GRUPA-MG Mikołaj Gockowiak
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11, 86-005 Białe Błota
Wyprodukowano w ChRL

EN

Before starting assembly and use, it is essential to carefully read this instruction manual. Important: Keep the instructions for future reference in case you need to refer to them.

Warnings:
• Before unfolding, make sure you have enough space for the fully expanded furniture.
• Children should not be nearby during the unfolding of the furniture.
• Do not allow children to fold or unfold the furniture.
• Exercise caution when folding and unfolding the furniture to avoid the risk of injury.
• The plastic bag in which the furniture is packed and other packaging materials are not toys.
• Keep them out of reach of children, as there is a risk of suffocation or serious health damage.
• The product is not a toy.

Usage:
• Use chairs only on a hard, level surface.
• Do not use the furniture at temperatures lower than -10°C and higher than 35°C.
• Protect the product from strong UV radiation and rain.
• The permissible load on the chair is 120kg of evenly distributed weight.
• Do not place hot objects on the chairs (dishes with hot food should always be adequately insulated).
• Unused furniture should be stored indoors at a positive temperature.
• Use the product according to its intended purpose (e.g., do not stand on the chair).
• Protect furniture from strong wind, which can damage or overturn it, posing a threat to property and people. In case of warnings about dangerous weather conditions, secure the furniture or store it indoors.
Cleaning and maintenance: Clean the chair with a sponge soaked in a solution of lukewarm water and dishwashing liquid, then wipe it dry. Do not clean the table with strong detergents or sharp objects. Protect the product from heavy soiling. The steel structure is protected against rust with powder coating. If the paint coating is damaged, the structure will not be adequately protected and may rust. To repair damage, clean the structure and apply a new coat of paint. At the end of the season or when the furniture is not in use, it is recommended to clean and store it immediately in a dry, sheltered place. Before the start of the next season, ensure that all furniture components are tightened, and the furniture is in good condition.

DE

Bevor Sie mit der Montage und Verwendung beginnen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Wichtig: Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Referenzen auf, falls Sie darauf zurückgreifen müssen.

Warnungen:
• Stellen Sie vor dem Ausklappen sicher, dass ausreichend Platz für das vollständig ausgebreitete Möbel vorhanden ist.
• Kinder sollten sich während des Ausklappens des Möbels nicht in der Nähe befinden.
• Erlauben Sie Kindern nicht, das Möbelstück zu klappen oder auszuklappen.
• Seien Sie beim Zusammenklappen und Ausklappen des Möbels vorsichtig, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
• Die Plastiktüte, in der sich das Möbelstück und andere Verpackungsmaterialien befinden, sind keine Spielzeuge.
• Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da Erstickungsgefahr oder ernsthafte Gesundheitsschäden drohen.
• Das Produkt ist kein Spielzeug.

Verwendung:
• Verwenden Sie Stühle nur auf einer harten, ebenen Oberfläche.
• Verwenden Sie das Möbelstück nicht bei Temperaturen unter -10°C und über 35°C.
• Schützen Sie das Produkt vor intensiver UV-Strahlung und Regen.
• Die zulässige Belastung des Stuhls beträgt 120 kg gleichmäßig verteilter Last.
• Legen Sie keine heißen Gegenstände auf die Stühle (Geschirr mit heißem Essen sollte immer angemessen isoliert sein).
• Nicht verwendete Möbel sollten bei positiven Temperaturen drinnen gelagert werden.
• Verwenden Sie das Produkt entsprechend seiner vorgesehenen Verwendung (z. B. nicht auf den Stuhl stellen).
• Schützen Sie Möbel vor starkem Wind, der sie beschädigen oder umwerfen kann und dadurch eine Gefahr für Eigentum und Menschen darstellt. Im Falle von Warnungen vor gefährlichen Wetterbedingungen sichern Sie die Möbel oder lagern Sie sie drinnen.

Reinigung und Wartung:
Reinigen Sie den Stuhl mit einem Schwamm, der in einer Lösung aus lauwarmem Wasser und Geschirrspülmittel getränkt ist, und wischen Sie ihn dann trocken. Reinigen Sie den Tisch nicht mit starken Reinigungsmitteln oder scharfen Gegenständen. Schützen Sie das Produkt vor starker Verschmutzung. Die Stahlkonstruktion ist durch Pulverbeschichtung vor Rost geschützt. Wenn die Farbbeschichtung beschädigt ist, wird die Konstruktion nicht ausreichend geschützt und kann rosten. Um Schäden zu reparieren, reinigen Sie die Konstruktion und tragen Sie eine neue Farbschicht auf. Am Ende der Saison oder wenn die Möbel nicht verwendet werden, wird empfohlen, sie sofort zu reinigen und an einem trockenen, geschützten Ort zu lagern. Vor Beginn der nächsten Saison stellen Sie sicher, dass alle Möbelkomponenten festgezogen sind und die Möbel in gutem Zustand sind.